Zählerstand auslesen Modellbezeichnung: MP171/171SPF



1.

Maschine muss eingeschaltet sein

2.

Taste 🌒 💷 Anwendermenü drücken



3.

Mit den Pfeiltasten [▲] / [▼] zur Auswahl "Systemeinstellungen" gehen und mit der O.K. Taste bestätigen

> Zähler Systemeinstellungen

4.

Mit den Pfeiltasten [▲] / [▼] zur Auswahl "Administrator Tools" gehen und mit der O.K. Taste bestätigen



Mit den Pfeiltasten [▲] / [▼] zur Auswahl "Zähler anzeigen/drucken" gehen und mit der O.K. Taste bestätigen

🗏 Admin.	Tools	2/6	\$ОК
Zähler anzeigen/drucken			

Anwenderzähler anz./druck. Anwender-Auth.-Management

6.

## Die Pfeiltaste unter der Auswahl "Drucken" drücken

Zähler:	1/5	\$ОК
Gesamt		1096
Kopierer		250
Drucken		

7.

## Dann die grüne ausgedruckt

Starttaste drücken, es wird der Zählerstand



8.

Sie bekommen zwei Seiten ausgedruckt von denen die <u>erste</u> Seite, die benötigten Informationen beinhält.



Page Counter:Printing

Serial No .:

Data of Today: 22 Dec. 2010 10:13

Total Counter	1096
Copier Counter:B & W	250
Printer Counter:B & W	812
FAX Counter:B & W	34
Duplex Counter	11

5.