# Zählerstand auslesen Modellbezeichnung: MP 2501SP



- 1. Das System muss eingeschaltet sein
- 2. Taste Anwendermenü drücken



## 3. "Systemeinstellungen" wählen



#### 4. "Administrator Tools" wählen



5. Pfeiltaste (rechts) nach unten drücken, um auf 2. Seite vorzurücken.



#### 6. "Zähler anzeigen / drucken" wählen



# 7. "Zählerliste drucken" wählen

Zähler anzeigen/drucken			Verlassen
▶Gesamt	2570		
►Kopierer	619		1/4
▶ Drucker	1947		
▶2-seitig	444		
► Faxdrucke	4		▼
		Zähle	rliste drucken

## 8. Die Starttaste drücken um den Zählerstand auszudrucken

